

Bei der Inbetriebnahme beachten:

Vor der Inbetriebnahme müssen Pumpe und Saugleitung komplett mit Wasser befüllt werden.

Bei der Inbetriebnahme die Pumpe so lange laufen lassen, bis das Wasser aus dem Zapfhahn blasenfrei austritt. Eine Inbetriebnahme über das Betätigen der Toilettenspülungen führt in der Regel nicht zum Erfolg.

Bei der Verkabelung beachten:

Das Kabel der ESPA Pumpe Aspri muss mit der Kupplung/Buchse des Druckreglers verbunden werden.

Das lange Kabel des ESPA Druckreglers muss anschließend in die 230V Steckdose gesteckt werden.